

## **E32: Blinkerknopf Einstellungen ändern**

**Persönliche Programmierung der Reihenfolge der angezeigten Informationen bei betätigen auf dem Blinkerknopf:**

**Den Blinkerknopf gedrückt halten bis im Display \*\*\*Prog 1\*\*\* steht. Jetzt drückt man die Funktionstaste am Bordcomputer mit der Funktion die als erste erscheinen soll (z.B. Uhr/Datum).**

**Wenn man dann wieder auf dem Blinkerhebel drückt wird \*\*\*Prog 2\*\*\* angezeigt.**

**Nun könnt Ihr die nächste Funktion wählen, usw.**

**Wenn Ihr fertig seid Drückt die SET/RES (S/R) Taste um die Programmierung abzuschließen.**

**Man muss nicht alle Funktionen belegen, wenn man nur zwischen z.B. 3 Funktionen wechseln will dann programmiert nur die Drei.**